

Beschreibung der Zugangsbedingungen für die Umschlagsanlage Güterumschlagszentrum Surselva

Datum: November 2020

1	<i>Allgemeine Informationen</i>	
1.1	Einleitung	Das vorliegende Dokument beschreibt die Zugangs- und Nutzungsbedingungen für das Güterumschlagszentrum Surselva in Schnaus-Strada. Das Güterumschlagszentrum Surselva ermöglicht den Umschlag im kombinierten Verkehr von der Strasse auf die Schiene mittels Reach Stacker. Die Anlage steht im Eigentum der Rhätischen Bahn AG, von der sie auch betrieben wird.
1.2	Anlagenbetreiber	Rhätische Bahn AG Güterumschlagszentrum Surselva Schnaus 50 CH-7130 Schnaus-Strada Koordinaten GPS: 46°46'28.8"N 9°10'36.8"E
1.3	Gültigkeitsdauer der Nutzungsbedingungen; Update	Dieses Dokument ist gültig ab sofort. Es wird bei Bedarf, jedoch mindestens jährlich, aktualisiert.
2	<i>Angebotene Leistungen</i>	
2.1	Bezeichnung der Leistung	Das Güterumschlagszentrum Surselva besitzt einen Reach Stacker Containerstapler (Typ Kalmar) für den Umschlag von Containern und Wechselbehältern des kombinierten Verkehrs. Mit seiner Tragfähigkeit von 46 Tonnen und seiner Sonderausrüstung (Twist Look und Greifarme) kann das Spezialgerät jeden gängigen Container rasch zwischen Strasse und Schiene umladen. Dank einer Seilzuganlage für die Bahnwagen erfolgen kleinere Verschiebearbeiten im Verladegleis ohne zusätzliche Hilfe eines Rangierfahrzeuges. <ul style="list-style-type: none"> • Umschlag im kombinierten Verkehr RhB – Strasse oder umgekehrt mittels Reach Stacker • ACTS-Umschlaggleis im kombinierten Verkehr (nach Bedarf und bei entsprechender Ausrüstung der ACTS-Container zwischen RhB und Strasse oder umgekehrt mittels Reach Stacker) • Konventioneller Umschlag von Gütern aller Art zwischen RhB – Strasse oder umgekehrt

3	<i>Beschreibung der Anlage</i>	
3.1	Liste aller Anlagenteile	<p>Sämtliche Gleise im Freiverlad (Reach Stacker) sind nur mit Meterspurwagen befahrbar.</p> <p>Folgende Ausrüstung steht im GUZ Surselva zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Containerstapler (Reach Stacker) mit einem Traggewicht von 46 Tonnen im Freiverlad. Gleislänge im Umschlagsbereich: 126m • Seil Spill Anlage, Gleislänge: max. 80m
3.2	Örtlichkeit der Anlagenteile	<p>Rhätische Bahn AG Güterumschlagszentrum Surselva Schnaus 50 CH-7130 Schnaus-Strada</p> <p>Koordinaten GPS: 46°46'28.8"N 9°10'36.8"E</p>
3.3	Öffnungszeiten	<p>Bedienzeiten Reach Stacker Schnaus:</p> <p>Montag – Freitag: 05:00 – 15:30 Uhr</p> <p>Bürozeiten Disposition Bündner Güterbahn (Landquart):</p> <p>Montag – Freitag 07:30 – 12:00 Uhr, 13:20 – 16:50 Uhr</p> <p>An Samstagen, Sonn- und allgemeinen Feiertagen ist die Anlage in Schnaus/Strada geschlossen. Bedienzeiten ausserhalb der regulären Öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich.</p>
4	Preise	
4.1	Preise für die einzelnen Leistungen	<p>Die Preise der Terminalleistungen stehen Ihnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung:</p> <p>https://www.rhb.ch/fileadmin/user_upload/redaktion/Ueber_die_RhB/Gueterbahn/Dokumente/2019_Buendner_Gueterbahn_Preisliste_Zusatzleistungen_9028.pdf</p>
4.2	Rabatte	<p>Die Rabattierungen richten sich nach Volumen und Transportauftrag und werden individuell mit den Kunden vereinbart.</p>

5	Zugangsbedingungen	
5.1	Rechtliche Anforderungen	<p>Der diskriminierungsfreie Zugang zum Güterumschlagszentrum Surselva steht der gesamten Wirtschaft wie auch Privatpersonen gegen Entgelt zur Verfügung. Die verfügbare Kapazität muss jeweils vom Leistungsbezüger angefragt werden. Dabei gilt für das Terminal das Prinzip „first come, first serve“. Es gilt jeweils der Nachweis eines Vertrags, Versicherungsmodalitäten und die Berücksichtigung der Zahlungsmodalitäten.</p> <p>Die Wechselbehälter und Container müssen über eine Bahnzulassung verfügen und entsprechend kodifiziert sein.</p> <p>Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Transportleistungen der Rhätischen Bahn AG:</p> <p>https://www.rhb.ch/fileadmin/user_upload/redaktion/Ueber_die_RhB/Gueterbahn/Dokumente/2020_AGB_D.pdf</p>
5.2	Technische Bedingungen	<p>Bei der Benützung müssen die Vorschriften im Strassen- und Schienenverkehr eingehalten werden. Die Lastgrenze des Reach Stackers muss ebenfalls eingehalten werden.</p> <p>Wir verweisen an dieser Stelle zudem auf die Verladevorschriften der Rhätischen Bahn AG, welche hier eingesehen werden können:</p> <p>https://www.rhb.ch/de/buendner-gueterbahn/sicherheit-qualitaet/verladevorschriften</p>
5.3	Rangierbedienung der Anlage	<p>Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Kapazität des Güterumschlagszentrums auch in Abhängigkeit des Rangierdienstleisters steht.</p>
5.4	IT-Systeme	<p>Es kommen keine IT-Anwendungen zum Einsatz. Allfällig erhobene Kundendaten werden gemäss den geltenden gesetzlichen Datenschutzrichtlinien behandelt.</p>
6	Kapazitätsvergabe	
6.1	Anfragen für Nutzung der Anlage	<p>Der Schienenverkehr wird durch die Disposition der Bündner Güterbahn in Landquart geplant. Die verfügbare Kapazität muss jeweils vom Leistungsbezüger via E-Mail an disposition@rhb.ch oder per Telefon +41 81 288 66 86 angefragt werden. Es ist eine Mindestbestellfrist von 2 Tagen (48h) vorgesehen. Eine Abbestellung bis 2 Tage (48h) vor dem Transportdatum ist kostenlos. Die weiteren Stornogebühren richten sich nach unserer Preisliste (vgl. Kapitel 4.1)</p>
6.2	Zuweisung von Kapazitäten	<p>Priorisiert werden fahrplanmässige Züge. Extraleistungen werden nach Eingang der Bestellung disponiert. Wir bedienen die Strassentransporture nach deren Ankunft.</p>

6.3	Geplante Kapazitätseinschränkungen	Stand Dezember 2019 sind keine konkreten Kapazitätseinschränkungen geplant. An Samstagen, Sonn- und allgemeinen Feiertagen ist die Anlage geschlossen. Bedienzeiten ausserhalb der regulären Öffnungszeiten sind auf Anfrage möglich.
7	Weiterführende Informationen	
		Unternehmen, die sich bei der Nutzung des Güterumschlagszentrum Landquart diskriminiert fühlen, wenden sich an folgende Stelle: <i>Kommission für den Eisenbahnverkehr RailCom</i> <i>Christoffelgasse 5</i> <i>3003 Bern</i> info@railcom.admin.ch <i>0041 58 463 13 00</i>